68558-001
Rev 01
Z-Wave® Plus

Kwikset

HOME CONNECT™

ESPAÑOL

SMARTCODE 914™

CERROJO ELECTRÓNICO CON TECLADO NUMÉRICO

Guía de instalación y usuario

Herramientas necesarias

Herramientas adicionales (dependiendo en la aplicación)

Kwikset
Soporte Técnico
1-866-863-6584
www.kwikset.com

Piezas en la caja

1 Prepare la puerta y revise las medidas

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas para la perforación de la puerta estan disponibles en www.kwikset.com/doorprep.

A Mida para confirmar que el orificio en la puerta sea de 54 mm (2-1/8") o 38 mm (1-1/2").

Nota: Preparación adicional de la puerta puede ser necesario en puertas con los orificios de 38 mm (1-1/2"). Consulte las instrucciones de perforación en www.kwikset.com/doorprep.

B Mida para confirmar que la distancia al centro sea de 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4").

C Mida para confirmar que el orificio en el borde de la puerta es 25 mm (1").

D Mida para confirmar que la puerta tenga un ancho entre 35 mm y 51 mm (1-3/8" y 2") .

2 Instale el pestillo y la placa

A ¿El borde de la puerta está cincelado?

B Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.

C ¿Esta el orificio en forma de D centrado en el orificio de la puerta?

D ¿Qué pestillo va a instalar?

E Instale la placa en el marco de la puerta.

⚠ Asegúrese de que el orificio en el marco de la puerta se perfora un mínimo de 25 mm (1 ") de profundidad.

3 Instale el teclado exterior

A ¿Cuál es el diámetro del orificio en la puerta?

B Encuentre los tornillos para el paso 3C y manténgalos al alcance de la mano.

C Instale el teclado exterior y la placa de montaje.

4 Instale el ensamble interior

A Retire la tapa de la batería y el conjunto de bateriás del ensamble interior.

B Instale el ensamble interior en la placa de montaje.

5 Establesca la dirección de bloqueo y desbloqueo

⚠ **PRECAUCIÓN: su cerradura no funcionará correctamente si este paso no se completa**. Este paso enseñará a su cerradura la orientación de su puerta y es crucial para la operación de la cerradura.

A Instale 4 AA baterías en el conjunto.

B Asegúrese de que la puerta esté abierta y el pestillo esté extendido.

C Mantenga presionado el botón de bloqueo. No sueltes.

D Inserte la batería y continúe presionando el botón de bloqueo.

H El perno de retención se retraerá y extenderá por sí solo para econocer la orientación de la puerta.

Si no tiene éxito, repita desde el paso A, moviéndose rápidamente entre cada paso.

6 Agregue la cerradura a su sistema de vivienda inteligente

A Inicie el proceso de agregar la cerradura a su sistema en su controlador de vivienda inteligente. Remítase a las instrucciones del sistema de vivienda inteligente para obtener más información.

B Cuando su sistema de casa inteligente indica que comienza a agregar la cerradura, presione el botón “A” en el interior de la cerradura una vez. El LED rojo se iluminara cuando se ha entrado en el modo de agregar.

De tiempo al controlador para agregar la cerradura.

C Si tiene éxito, vuelva a asignar un nombre a la cerradura en su sistema (si corresponde).

D Si no tiene éxito, remítase a las instrucciones del sistema de vivienda inteligente para retirar la cerradura del controlador, a continuación, presione el botón “A” en el interior de la cerradura una vez.

Realice los pasos 6A-6C de nuevo.

Si aún no logra llevar a cabo el proceso de sincronización, consulte la Guía de programación y resolución de problemas en la página de Smartcode 914 en www.kwikset.com.

7 Agregue los códigos de usuario (30 máximo)

Se recomienda que agregue y elimine todos los códigos de usuario a través de su sistema de vivienda inteligente. Si su sistema no lo permite, usted puede agregar códigos directamente a la cerradura, como se muestra aquí.

Sistema expirará
Durante la programación, si no se presiona ningún botón por 5 segundos, el sistema expirará (se indica por medio de tres pitidos y el teclado titilando en color rojo) y necesitará reiniciar el procedimiento.

A Asegúrese de que la puerta está abierta. Presione el botón Programa una sola vez.

B Ingrese un nuevo código de usuario. Se pueden programar un total de 30 códigos de usuario.

C Presione el botón de bloqueo una sola vez.

D D ¿Que luces y sonidos provienen de la cerradura?

Código maestro

Para alcanzar un grado de seguridad mejorado, se puede utilizar un código maestro al agregar y eliminar códigos de usuario. Para obtener más información acerca del código maestro, descargue la Guía de programación y resolución de problemas en la página de Smartcode 914 en kwikset.com.

Titila una vez en color verde con un pitido

La programación es satisfactoria.
Vaya al paso siguente.

o

Titila tres veces en color rojo con tres pitidos

La programación no es satisfactoria.

Asegúrese de no hacer una pausa por más de 5 segundos durante la programación.

Asegurese de que el código de usuario no esta duplicado y eso sera de entre 4 a 8 digitos durante su proximo intento. Verifique que la cerradura tenga espacio para un código nuevo. Si se programan todos los códigos, borre uno de ellos para que haya espacio para el nuevo código.

*El sonido de pitidos solo se escuchará si el interruptor N° 3 (en el ensamble interior) está encendido.

8 Pruebe la cerradura (revise que el sistema funcione normalmente)

Confirme que el/los código(s) añadido(s) en el paso anterior puedan abrir la puerta.

Cerrando la puerta

Presione el botón de bloqueo una sola vez.

Abriendo la puerta

Ingrese el código de usuario.

Consejo: Puede presionar el botón de bloqueo para iluminar el teclado en la noche.

9 Instale la tapa interior

tamaño real

Información importante sobre la tapa interior

La ventana de la tapa interior está bloqueada de forma predeterminada para evitar que alguien retire el conjunto de baterías o altere los ajustes de su cerradura.

Para acceder fácilmente a la batería, desbloquee la ventana quitando el tornillo de seguridad.

vista interior de la tapa interior

Ahora puede deslizar hacia arriba la ventana para un acceso más conveniente a los botones de programación y al conjunto de baterías mientras la cubierta está instalada.

Instalación de la tapa

a Instale la tapa interior.

Nota: Es posible que tenga que girar la perilla para alinearla con el eje de la perilla.

b Instale los tornillos.

Acceso al conjunto de baterías

Si la ventana está desbloqueada, retire la ventana para acceder al conjunto de baterías.

Si la ventana está bloqueada, retire la tapa interior y los tornillos para acceder al conjunto de baterías.

Una mirada rápida sobre SmartCode

Exterior

Interior (sin tapa)

Nota: Una vez que se retiró la tapa, el eje de la perilla se puede utilizar para abrir y cerrar la puerta de forma manual.

Cambie la llave (si es necesario)

a IMPORTANTE: Retire el conjunto de baterías antes del proceso de recodificación.

b Cambie la clave de la cerradura para trabajar con la llave que ya tiene. Consulte las instrucciones suministradas de regeneración de clave de Smartkey para obtener más información.

c Reinstale el conjunto de baterías.

Interruptores y el estado del LED

Interruptor	Función
1	La luz LED parpadea cada 6 segundos.
2	La cerradura se bloquea automáticamente 30 segundos después de que la puerta ha sido desbloqueada. El interruptor se desactiva si la cerradura no tiene los códigos.
3	Audio
4	Función no utilizada.

Color	Estado de la cerradura
Parpadeando en verde	Desbloqueado
Parpadeando en ámbar	Bloqueado
Parpadeando en rojo	Batería baja
Color rojo sólido	El proceso de orientación de la puerta no funcionó correctamente. Consulte la Guía de programación y resolución de problemas en línea.

Alertas del sistema

Alerta	Razón	Solución
El teclado titila una vez en color rojo con un pitido*.	Si ingresan uno código incorrecto.	Reingresar el código.
El teclado titila tres veces en color rojo con tres pitidos.*	No se programó ningún código de usuario.	Programe al menos un código de usuario.
	Sistema expirará después de 5 segundos.	Repita el proceso de programación.
	La programación no es satisfactoria.	
El teclado titila 15 veces en color rojo con 15 pitidos.*	Tres entradas consecutivas de códigos incorrectos.	Reingresar el código después de 60 segundos de bloqueo del teclado.
El teclado titila 10 veces en color rojo con 10 pitidos.*	Batería baja.	Reemplaze las baterías.
El teclado titila en color verde con un pitido por 2 segundos.*	La puerta está atascada y atascada la posición de bloqueo.	Cierre la puerta de nuevo. Si es necesario, vuelva a colocar la placa.
El teclado titila en color rojo con un pitido por 2 segundos.*	La puerta está atascada y atascada en la posición desbloqueada.	Cierre la puerta de nuevo. Si es necesario, vuelva a colocar la placa.
La cerradura de pitidos continuamente.*	El ensamble interior está desconectado del exterior.	Retire la batería, vuelva a conectar el interior al exterior y luego vuelva a instalar la batería.

*El sonido de pitidos solo se escuchará si el interruptor N° 3 está encendido.

Eliminar un solo código de usuario

Nota: Pueden eliminarse todos los códigos de una sola vez si el código maestro está habilitado. Para obtener más información acerca del código maestro, consulte la Guía de programación y resolución de problemas "SmartCode 914 Programming and Troubleshooting Guide" en www.kwikset.com.

1 Mantenga la puerta abierta. Presione el botón programa una sola vez.

2 Presione el botón de bloqueo una sola vez.

3 Ingrese el código de usuario que se desea borrar.

4 Presione el botón de bloqueo una sola vez.

5 Reingrese el código de usuario.

6 Presione el botón de bloqueo una sola vez.

Si no es satisfactoria

Asegurese de ingresar el mismo código válido en los pasos 3 y 5.

⚠ Pruebe

Mientras que la puerta está abierta, pruebe el código de usuario para asegurarse de que no abra más la puerta.

If no button is pressed for five seconds, the system will time out, and you will need to restart the procedure.

Reinicio de fabrica

Un reinicio de fábrica elimina todos los códigos asociados con la cerradura y retira la cerradura de su sistema de vivienda inteligente.

1 Retire el conjunto de baterías.

2 Mantenga presionado el botón Programa mientras instala el conjunto de baterías. Mantenga presionado el botón por 30 segundos hasta que el LED de estado titile en color rojo y usted escucha un pitido.

3 Presione el botón Program (Programa) una vez más. Si el LED titila en color verde y usted escucha un pitido, significa que se ha reiniciado la cerradura.

4 Realice el proceso de orientación de la puerta de nuevo para enseñar la cerradura la orientación de la puerta, sincronice la cerradura con su sistema de vivienda inteligente, y agregue códigos de usuario.

Soluciones de problemas

Una guía de programación y resolución de problemas para la cerradura SmartCode 914 está disponible en línea en www.kwikset.com.

Información de red

Retirando la cerradura de la red

Siga las instrucciones del sistema de vivienda inteligente para retirar la cerradura del controlador. Cuando su sistema de vivienda intelgente indique, presione botón "A" en el ensamble interior una vez.

Notas del sistema Z-Wave

Este producto es un producto Z-wave Plus con seguridad habilitada y se debe utilizar con un controlador Z-wave con seguridad habilitada para poder utilizar plenamente sus funciones. Z-Wave es una "red de malla inalámbrica" y los resultados pueden variar según la construcción del edificio y la ruta de comunicación.

Para garantizar interoperabilidad, cada producto Z-Wave debe pasar una estricta prueba de conformidad a fin de asegurar que cumple con la norma de Z-Wave para el total cumplimiento con todos los demás controles y dispositivos. La marca de identidad de Z-Wave garantiza a los consumidores, integradores, distribuidores y fabricantes que sus productos funcionarán de manera confiable con cualquier otro dispositivo Z-Wave. Además, independientemente del proveedor, los nodos continuamente alimentados pueden actuar como un repetidor para los productos Kwikset/Weiser/Baldwin.

Los parámetros de asociación y configuración de Z-Wave se encuentran disponibles en la página SmartCode 914 en kwikset.com.

Medidas de protección importantes

1. Lea las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las definiciones de advertencia y precaución.
3. Recuerde a todos los integrantes de su familia las precauciones de seguridad.
4. Proteja su códigos de usuario y código maestro.
5. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Prevenga la entrada desautorizada. Cualquier persona con el acceso al panel posterior puede cambiar los códigos de usuario, usted debe restringir el acceso al panel posterior y comprobar rutinariamente ambos códigos para asegurar que los códigos de usuario propios no han sido alterados sin su conocimiento. El uso de un código maestro puede ayudarlo a proteger las configuraciones de su sistema.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

© 2019 Spectrum Brands, Inc.