







Extend deadbolt latch bolt
 Extienda el pestillo del cerrojo
 Déployez le pêne demi-tour




Install the latches
 Instale los pestillos
 Installez les loquets




Install the deadbolt exterior
 Instale el exterior del cerrojo
 Installez le verrou extérieur




Install the deadbolt interior
 Instale el interior del cerrojo
 Installez le verrou intérieur




Remove interior lever
 Quite la manija interior
 Retirez le levier intérieur




Pull paper tab to pop off the rose cover
 Tire de la lengüeta de papel para sacar la tapa rosa
 Tirez sur la languette en papier pour retirer le couvercle en forme de rose




Install the lever exterior
 Instale la manija exterior
 Installez le levier extérieur




Install the interior and secure with mounting screws
 Instale el interior y fíjelo con los tornillos de montaje
 Installez l'intérieur et fixez-le à l'aide des vis de fixation



Push on the cover
 Empuje la tapa
 Poussez sur le couvercle



Install interior lever with Allen wrench
 Instale la manija interior con una llave Allen
 Installez le levier intérieur avec une clé Allen






Install strikes
 Instale las placas
 Installez les gâches

Latch Backset Adjustment




Ajuste del retroceso del pestillo

Réglage de la distance entre le loquet et le bord

For lever · Para manija · Pour levier



For deadbolt · Para cerrojo · Pour pêne dormant







WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

ADVERTENCIA: Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad completa por sí sola. Esta cerradura puede ser forzada por medios físicos o técnicos, o evadida entrando por otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. Los herrajes para constructores están disponibles en múltiples grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo, debe consultar a un cerrajero cualificado u otro profesional de la seguridad.

AVERTISSEMENT : le fabricant informe que nulle serrure ne peut à elle seule garantir une sécurité totale. Cette serrure peut être forcée ou contournée par des moyens techniques, ou contournée en pénétrant dans la propriété par un autre endroit. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la vigilance et le bon sens. La quincaillerie de bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour répondre aux différentes applications. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, il est recommandé de consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Alternative Latch Front Frente de Pestillo alternativo Loquet alternatif à l'avant

For lever · Para manija · Pour levier



How to Re-Key Cómo cambiar la llave Comment changer les clés

! You must have the current working key to re-key the lock. Test that new key fits into cylinder before attempting to rekey.


Para cambiar la combinación de la cerradura, debe tener la llave que funciona actualmente. Compruebe que la llave nueva encaja en el cilindro antes de intentar cambiar la combinación.

Vous devez posséder la clé actuelle pour pouvoir reprogrammer la serrure. Vérifiez que la nouvelle clé s'insère correctement dans le cylindre avant de tenter de la changer.


Current Working Key
Llave actual
Clé actuelle

SmartKey® Tool
Herramienta SmartKey®
Outil SmartKey®


New Key
Llave nueva
Nouvelle clé



Insert current working key and rotate 90° clockwise.
Inserte la llave actual y gírela 90° grados en el sentido de las agujas del reloj.
Insérez la clé actuelle et tournez-la de 90° dans le sens horaire.



Fully insert the SmartKey tool. Then remove tool and remove current working key.
Inserte completamente la herramienta SmartKey. Luego retire la herramienta y la llave que está utilizando actualmente.
Insérez complètement l'outil SmartKey®. Retirez ensuite l'outil, puis retirez la clé actuelle.



Fully insert new key and rotate 180°. Rotate back to the starting position and remove key. Your lock is now rekeyed!
Inserte completamente la llave nueva y gírela 180°. Vuelva a la posición inicial y retire la llave. ¡Su cerradura tiene una nueva combinación!
Insérez complètement la nouvelle clé et tournez-la de 180°. Ramenez-la à sa position initiale et retirez-la. Votre serrure est maintenant réclée!